

Hurtigherdende system på bad og våtrom

Weber sine våtromsprodukter utgjør en komplett løsning som sikrer deg et tørt og tett våtrom i årevis. Og selvfølgelig har vi også det andre materialet som hører med for at flisleggingen skal bli 100% vellykket.



Når man skal behandle fukt på kjente områder er det viktig å velge godkjente løsninger som gir trygghet. Går noe feil her er det ofte dyre og omfattende konsekvenser. Weber har produkter og systemer som er godkjente, utprøvet og foretrukket i alt fra baderom til offentlige garderobeanlegg og svømmehaller. Det vil si et komplett utvalg av limtyper, fugemasser, membraner og gulvavretting.

Våtarealer med lite og kortvarig nedfukting

Vannpåkjenning består kun av vannsprøyt og dusj i våtrommet.

Våtarealer med middels og kortvarig nedfukting i offentlige og felles dusjer og garderober

Vannpåkjenning består av dusj i våtrommet. Det dusjes direkte mot vegg og gulv. I dette tilfellet er vanntettingssystemet bak flisene utsatt for langt mer vannpåkjenning. Bruken av Webers gjennomtestede vanntettingssystemer gir maksimal sikkerhet.

og raske og kostnadseffektive påføringsmuligheter.

Våtarealer	
	Hurtig flislegging
1. Underlag	F.eks. betong, gulvavrettingsmasse, puss, Weber Våtromsplate, gipsplate el.l.
2. Primer	webertec Fuktsperre/weberfloor 4716/weberprim 801
3. 1. sjikt vanntetting	webertec superflex D2
4. 2. sjikt vanntetting	webertec superflex D2
5. Flislim weber	weber supra light fix
6. Fugemasse	weber rapid grout
Elastisk fugemasse	weber neutral silicone

Løsningsfordeler

- Vanntett system
- Raskt og enkelt
- Få produkter - enklere for utførende
- Testet som et system

Relaterte produkter

webertec
Superflex D2
smøremembran

Kjemisk herdende, høyfleksibel membran- og tetteslemming

weberfloor 4716 Primer

Forbehandling av alle typer underlag som skal avrettes og sparkles med weberfloor gulvavretting.

> TEKNISK INFORMASJON

-  FDV - Weber våtromssystem
-  NS-3420 - Våtrom med gulv av betong og vegger av Leca Finblokk
-  NS-3420 - Våtrom med gulv av betong og vegger av mur
-  NS-3420 - Våtrom med gulv av betong og vegger av membranplate på trelekter
-  NS-3420 - Våtrom med gulv av betong og gips på rupanel
-  NS-3420 - Våtrom med gulv av betong og membranplate på rupanel
-  Weber Monteringsveiledning