

Prosjekt: Weber-produkter					
Kapittel: 09 Murerarbeid					
Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>09</b>	<b><u>Murerarbeid</u></b>				
<b>09.23</b>	<b><u>Yttervegger</u></b>				
<b>09.23.09</b>	<b><u>Kostrapping med Weber Fiberpuss</u></b>				
<b>09.23.09.1</b>	<p><b>NE2.11133164133A (2009)</b>  <b>PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER</b>  <b>Utvendig puss med Silikatmaling</b>            PUSSOVERFLATE: FINKORNET            BYGNINGSDEL: VEGG            UNDERLAG: AV LETTKLINKERBETONG            EKSPONERINGSKLASSE: 3            GRUNNINGSSJIKT: GROVGRUNNING MED            ARMERING            MELLOMSJIKT: BRETTSKURT PUSS            SLUTTPUSS: FINSLEMMING</p> <p><i>Lokalisering:</i> Utvendig vegg  <i>Underlag:</i> Leca Isoblokk 30 cm  <i>Pusstykkelse:</i> 8 - 10 mm  <i>Pussmørtel:</i> Weber.base 261 Fiberpuss og Weber.ton            301/303 Silikatmaling  <i>Armering:</i> Weber.therm 397 Armeringsnett og            Weber.therm 391 Hjørneprofil  <i>Andre krav:</i>            c) <i>Utførelse</i>            Hovedpuss: Første skikt med Weber.base            261Fiberpuss            sprøytes eller trekkes på, Weber.therm 397            Armeringsnett            legges på, bakes inn og dekkes fullstendig med            puss.            Biter av Weber.therm 397 Armeringsnett legges 45            grader på            alle smygs hjørner for å unngå riss. Weber.therm            391 Hjørneprofil monteres på hjørner og smyg og            utføres sammen med armeringsnett. Pusstykkelse:            4 - 6 mm. Forbruk 7 - 10 kg/m<sup>2</sup>.            Minimum ett døgns herding før andre skikt sprøytes            eller            trekkes på i 3 - 4 mm tykkelse.            Forbruk: 5 - 7 kg/m<sup>2</sup>. Overflaten koster ut.            Minimum 14 dagers herding før sluttbehandling.            Se eget produktdatablad for utførelse.            Overflatestruktur og farge: Det henvises til Weber            Produktguide, pussprøver, referanser og farge.</p> <p>Areal.....</p>	m <sup>2</sup>			
Sum denne side:					

Prosjekt: Weber-produkter

Kapittel: 09 Murerarbeid

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09.23.09.2	<p><b>TB3.42A (2009)</b>  <b>BEHANDLING PÅ UTVENDIG PUSS</b>            BEHANDLING: 2 STRØK MALING  <i>Lokalisering:</i> Utvendige murflater  <i>Konstruksjon:</i> Weber.base 261 Fiberpuss  <i>Materialer:</i> Weber.ton 301 Silikatgrunning og Weber.ton 303 Silikatmaling  <i>Fargenummer:</i> lht. maxit`s fargekart  <i>Glanstall:</i> Standard for produkt  <i>Andre krav:</i>            c) <i>Utførelse</i>            OBS: I værharde strøk eller værutsatte fasader anbefales grunning med Silikatgrunning Weber.ton 301 tynnet med vann i 1:1            2 strøk Weber.ton 303 Silikatmalingtynnet ut med 10 % Weber.ton 301 Silikatgrunning.            Forbruk 0,4 - 0,6 kg/m<sup>2</sup>            Se eget produktdatablad for forbruk og utførelse</p> <p>Areal.....</p>	m <sup>2</sup>			

Sum denne side:

Sum Kapittel 09: